

### PŘEHLED TEXTŮ NA DISPLEJI ÚSTŘEDEN DLE TYPU UDÁLOSTÍ

#### Poplach

#	'AKTIVACE HLASICE SKUPINY'	předpoplach
	'HLASIC-UROVEN POPLACHU="1"'	předpoplach
#	'HLASIC-UROVEN POPLACHU="2"'	
#	'HLASIC-UROVEN POPLACHU="3"'	
	'MANUALNI POPLACH'	
#	'POPLACH POZARNIHO HLASICE'	
#	'POPLACH SKUPINY HLASICU'	

#### Porucha

	'HLASIC-NELZE USTALIT'	interní stav hlásiče
	'HLASIC-NIZKE NAPETI/TEPLOTA'	interní stav hlásiče
	'HLASIC-VADNY FET'	interní stav hlásiče
	'HLASIC-VYSOKE NAPETI/TEPLOTA'	interní stav hlásiče
	'HLASIC-ZAPRASENA KOMORA'	interní stav hlásiče
	'HLASIC-CHYBA PAMETI'	
	'HLASIC-ZASTINEN'	
	'HLASIC-OSLNEN'	
	'HLASIC-NENASTAVEN'	
	'HLASIC-OTEVREN KRYT'	
	'HLASIC-BATERIE'	
	'HROZBA VYPADKU NAPAJENI(!)'	
	'CHYBA EXTERNI KOMUNIKACE'	
	'CHYBA INTERNI KOMUNIKACE'	
	'CHYBA ODPOVEDI HLASICE'	
	'CHYBNA DATA HLASICE'	
	'KONEC PORUCHY'	konec poruchy
	'KONTROLNI SOUCET EPROM'	
	'KONTROLNI SOUCET KONFIGURACE'	
	'MHY 907/8-KONEC PORUCHY'	externí událost - konec poruchy
	'MHY 907/8-NAPAJECI NAPETI RELE'	externí událost
	'MHY 907/8-SKRIN OTEVRENA'	externí událost
	'MHY 907/8-SPINAC RELE'	externí událost
	'NAPAJENI SITE "LINET"'	
	'NASOBNA ADRESA'	
	'PORUCHA LINKOVEHO MODULU'	
	'PREBITY AKUMULATOR(!)'	
	'PRERUSENI HLASICOVE LINKY'	
	'PRIDAVNA I/O DESKA'	
	'RUSENI NA HLASICOVE LINCE'	
	'SIGNALOVE VEDENI "LINET"'	
#	'TECHNOLOGICKA PORUCHA'	
	'TOTALNI VYPADEK NAPAJENI'	
	'VYBITY AKUMULATOR'	
	'VYPADEK HLAVNIHO ZDROJE'	
	'VYSTUPNI VEDENI – + TYP VYSTUPU'	
	'SVOD HLASICE'	
	'ZKRAT HLASICOVE LINKY'	

# System Firexa, ústředny MHU 110, MHU 111 verze 2.65

Přehled textů na displeji

---

'ZKRAT NULA-ZEM'  
'ZTRATA ADRESY'

## Přenos

# 'AKTIVACE LINKOVEHO VYSTUPU'  
'AKTIVACE RELE-SKRINE'  
'PRENOS POPLACHU'  
'PRENOS PORUCHY'

## Ostatní

# 'AKTIVACE SPECIALNIHO VSTUPU'  
'AKTIVACE VYSTUPU'  
# 'DEAKTIVACE SPECIAL. VSTUPU'  
'HLASIC-REZIM TEST'  
'HW – RESTART'  
'CHYBA PRISTUPOVEHO KODU'  
'CHYBA TYPU HLASICE'  
'KONEC EXTERNI KONFIGURACE'  
'KVITACE POPLACHU'  
'NASTAVENA VYCHOZI KONFIGURACE'  
'PRISTUP DO SERVISNI UROVNE'  
'RESTART HLASICE'  
'SKRIN OTEVRENA'  
'SMAZANY VSECHNY UDALOSTI'  
# 'SPLNENA PODMINKA SKUPINY'  
'START EXTERNI KONFIGURACE'  
'STAV VSEOBECNEHO POPLACHU'  
# 'TECHNOLOGICKA UDALOST'  
'TEST "POPLACH"  
'TEST "PORUCHA"  
'USEKOVY POPLACH'  
'<VYPNUT< REZIM "DEN"  
'<VYPNUT< REZIM "TEST"  
'>ZAPNUT> REZIM "DEN"  
'>ZAPNUT> REZIM "TEST"  
'ZARIZENI NULOVARNO'  
'ZMENA TYDENNIHO PROGRAMU'

## Vypnuto

'<VYPNUTA< ADRESA'  
'<VYPNUTA< SKUPINA ADRES'  
'>ZAPNUTA> ADRESA'  
'>ZAPNUTA> SKUPINA ADRES'  
# TEXT LZE NAHRADIT UŽIVATELSKÝM TEXTEM