

MHY 533

Tyč zkušební

Tyč zkušební MHY 533 je určena ke zkoušení funkce hlásičů teplot MHG 320, MHG 321, MHG 341, MHG 385, MHG 386, MHG 383 a hlásičů plamene MHG 531, MHG 585 zapojených v systému elektrické požární signalizace LITES. Pomocí vložek zasunutých do hlavice lze touto tyčí zkoušet i hlásiče teplot MHG 381, MHG 331, MHG 361 a MHG 362.



Hlavice 6XK 152 080 se zdrojem s brašnou 6XK 280 056 je určena ve spojení s manipulační teleskopickou tyčí k sestavení zkušební tyče MHY 533.

Skříňka úplná 6XF 106 097 se dodává jako zvláštní příslušenství k doplnění původní tyče zkušební MHY 533 nebo zdroje s brašnou 6XK 280 056, které byly určeny pouze pro zkoušení hlásičů teplot. Výměnou původní skříňky úplné 6XF 106 068 za novou lze tyč upravit i pro zkoušení hlásičů plamene MHG 531, MHG 585 a MHG 581.

Technické parametry

Napájecí napětí

12 Vss

Odběr proudu

max. 0,8 A

Zdroj napájení

plynotěsný kyselé akumulátor 12V/3Ah
(např. KOBE HP 1230)

Dobíjení AKU

Zdroj síťový spínací 15 V, 1,2 A
ACHME ELECTRONIC AM 117B-T
(připojeno do konektoru zdroje)
Nabíječ AN MANN Automatic Lader
BCA 120-600B (připojený přímo
na vývody AKU)

Krytí podle ČSN EN 60529

IP 30

Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022

zařízení třídy B

Délka tyče

1600 mm ÷ 3900 mm *

Dosah

4,5 m ÷ 5,5 m *

Hmotnost bez brašny s akumulátorem
akumulátor

cca 2 kg *
cca 1,2 kg

Tyč zkušební je určena k připojení k zařízení bezpečnému ve smyslu ČSN EN 60950.

* takto označené parametry jsou orientační a závisí na použitém typu manipulační teleskopické tyče.

Pracovní podmínky

Zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Rozsah pracovních teplot

+15°C až +40°C

Relativní vlhkost vzduchu

max. 80% při +40°C

Atmosférický tlak

66 až 106 kPa

Poznámky: Zkušební tyč nesmí být použita v prostorech s holým vedením s nebezpečným dotykovým napětím. Při práci v blízkosti elektrických zařízení je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle ČSN 34 3100 a ČSN 34 3108.

Jestliže jsou hlásiče teplot MHG 381, MHG 383, MHG 385, MHG 386 nebo plamene MHG 585 namontovány v prostředí s nebezpečím výbuchu, je nutno hlásiče ze svorkovnic demontovat a změřit je zkušební tyčí za pomoci soupravy pro kontrolu hlásičů MHY 532 (zkoušeč hlásičů MHY 526), případně za pomoci přípravku MHY 535.



LITES Liberec s.r.o., Oblouková 135, 463 03 Stráž nad Nisou
Česká republika
Tel.: 485 232 310, 485 232 303, Fax: 485 232 302
E-mail: e.semberova@lites.cz; www.lites.cz